

## VEJLEDNING FOR TILSLUTNING AF MINIPUMPESTATION

For at undgå driftsproblemer med minipumpestationerne er det vigtigt, at kloakken tilsluttes på følgende måde. Se også nedenstående figur.

Husk at sørge for at gennemskylle rørene før tilslutningen og sikre at pumpestationen er ren og fri for grus, jord og sten. Dette er for ikke at ødelægge den pumpe, som skal være i brønden.

Kloakmester rekvirerer sluttømning ved Ringsted Slamsugning Service ApS på tlf.: **57 61 34 24**

Kloakmester rekvirerer desuden pumpe montage min. 7 arbejdsdage inden kloakarbejde påbegyndes. Dette sker ved at kontakte Ringsted Spildevand A/S på tlf.: **69 89 80 00**

Styretavle skal være tændt/tilsluttet i ejerens tavle, inden pumpen isættes i brønden, og vandmåler skal være aflæst.

### Teknisk beskrivelse af tilslutningen:

#### INDLØB

- Indløb fra bolig etableres af grundejers kloakmester.
- Der skal anvendes plastrør i dimension Ø110.
- Røret (rørene) skal lægges med minimum 20 promille fald mod pumpestationen og skal indføres i pumpestationen minimum 500 mm over pumpebrøndens bund.
- Tilslutning af indløb skal ske ved påboring med kopbor. Pumpeleverandøren har medleveret en såkaldt "forsheda" tætning, der skal anvendes ved montagen. Det er meget vigtigt, at samlingen bliver tæt, idet indsvivende grundvand/regnvand vil medføre et stort strømforbrug.
- Indstik af rør skal være 1cm i brønd.
- Der er vedlagt en tegning, hvoraf der fremgår mulige placeringer for indløbet. Som det fremgår af tegningen skal det være i det grønne område.

#### TRYKRØR (etableres kun hvor pumpebrønden ikke er tilsluttet trykledning i forbindelse med anlægsprojektet)

- Pumpestationen er forsynet med et trykrør, der stikker ud af brønden, ca. 1,2 m under terræn. Trykrøret er i dimension Ø50 og i PE materiale, trykklasse PN10.
- Trykrøret fra pumpestationen og frem til den offentlige kloak etableres af grundejers kloakmester.
- Der skal anvendes plastrør i dimension Ø50, trykklasse PN10.
- Trykrøret føres frem til den offentlige kloak og tilsluttes.
- Samlinger skal udføres som svejsesamlinger og udføres af certificeret plast svejser.
- Trykledningen lægges jævnt og så vidt muligt uden lunger.

